# CUstation-LAN ハードウェアマニュアル



テクノウェーブ株式会社

# 目次

1.	17	よじめに3
	ב	安全にご使用いただくために3
		その他の注意事項3
C		マニュアル内の表記について4
C		関連マニュアル4
2.	俳	製品概要5
C		特徴5
C		仕様概略
3.	,	ヽードウェア6
4.	仡	<b>步用準備8</b>
Ľ		付属アプリケーションと設定ツールのインストール8
C		CUstation-LAN 設定ツール
Ľ		製品のネットワーク設定9
Ľ		装置番号の設定10
Ľ		動作設定11
	(	CUNET セクション11
	Λ	MODBUS_SERVER セクション11
	Λ	MODBUS_SERVER_AUTH_IP セクション11
	t	初期設定ファイルの例12
	ť	初期設定の書込み12
5.	冇	<b>1</b> 属アプリケーションについて13
C		StationMaster
Ľ		StationEditor14
AP	PE	ENDIX15
C		アクセス速度15
保詞	正其	月間16
サズ	ピー	- ト情報16

# 1. <u>はじめに</u>

このたびは『CUstation-LAN』をご購入頂き、まことにありがとうございます。注意事項をよくお読み になり、安全にご使用いただけますようお願い申し上げます。

# □ 安全にご使用いただくために

製品を安全にご利用いただくために、以下の事項をお守りください。



#### □ その他の注意事項

- 本製品は一般民製品です。特別に高い品質・信頼性が要求され、その故障や誤動作が直接人命 を脅かしたり、人体に危害を及ぼす恐れのある機器に使用することを前提としていません。本製品 をこれらの用途に使用される場合は、お客様の責任においてなされることになります。
- お客様の不注意、誤操作により発生した製品、パソコン、その他の故障、及び事故につきましては 弊社は一切の責任を負いませんのでご了承ください。
- 本製品または、付属のソフトウェアの使用による要因で生じた損害、逸失利益または第三 者からのいかなる請求についても、当社は一切その責任を負えませんのでご了承ください。

### □ マニュアル内の表記について

本マニュアル内では、対応製品『CUstation-LAN』を、単に「製品」、または、「デバイス」と表記する 場合があります。

本マニュアル内でハードウェアの電気的状態について記述する必要がある場合には、下記のよう に表記します。

表 1 電気的状態の表記方法

表記	状態
"ON"	電流が流れている状態、スイッチが閉じている状態、オープンコレクタ(オープンドレ イン)出力がシンク出力している状態。
"OFF"	電流が流れていない状態、スイッチが開いている状態、オープンコレクタ(オープンド レイン)出力がハイインピーダンスの状態。

#### □ 関連マニュアル

製品の使用方法に関して、以下のドキュメントを用意しております。合わせてご参照ください。

#### 表 2 製品関連マニュアル

マニュアル名	内容
「CUstation-LAN ハードウェアマニュアル」	ドライバのインストール方法、ハードウェアの設定など。
(本マニュアル)	
「CUstation プログラミングマニュアル」	付属ライブラリの使用方法、リファレンスなど。
「CUstation-LAN Modbus/TCP 制御マニュアル」	Modbus/TCP のインタフェースを使用した制御方法。

# 2. 製品概要

#### □ 特徴

- 『CUstation-LAN』は、CUnet<sup>1</sup>によるネットワークを、Ethernet を通じて監視・制御するための製品です。
- 製品には MEM モードのステーション IC「MKY43<sup>2</sup>」を内蔵しています。
- 製品には制御用ライブラリが付属していますので、Windows<sup>®</sup>用アプリケーションプログラムから簡 単に操作することができます。
- Modbus/TCP サーバー機能を搭載していますので、制御用ライブラリでサポートされない環境から もアクセスすることができます。
- 付属ソフトウェアの「StationMaster」により、CUnet ネットワークの監視・制御が容易に行えます。
- 付属ソフトウェアの「StationEditor」は、「MKY43」のメモリやレジスタを直接操作することができるため、ICの制御方法を学習するのに適しています。
- 制御用ライブラリは Windows XP、Vista、7、8、8.1、10 対応です。
- 制御用ライブラリは Visual C++<sup>®</sup>、Visual Basic<sup>®</sup> 6.0、Visual Basic .NET 対応です。

#### □ 仕様概略

#### 表 3 仕様概略

項目	仕様	備考
外形寸法	95(W) × 40(H) × 80.5(D) [mm]	ゴム足含まず
重量	180 [g]	
電源電圧	4.75~5.25 [V]	
消費電流	250 [mA]	
動作温度範囲	0~40[°C]	
制御用インタフェース	10BASE-T/100BASE-TX	AUTO-MDIX 対応
制御用ライブラリ・付属ソフト対応 OS	Windows XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10	
CUnet インタフェースコネクタ	RJ-45 ジャック	2ポート(図 2参照)

<sup>1</sup> CUnetは、株式会社ステップテクニカの登録商標です。

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> MKY43 は、株式会社ステップテクニカの製品です。

Windows、Visual C++、Visual Basic は米国 Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。



図 1 製品外観

コネクタ	説明
CUnet A	CUnet ネットワークに接続します(図 2 参照)。
CUnet B	CUnet ネットワークに接続します(図 2 参照)。
LAN	ネットワークに接続します。





### 表 5 ディップスイッチ

番号	説明	出荷時の状態
1	"ON"にすると CUnet インタフェースが 100Ωで終端されます(図 2参照)。	″OFF″
2	「ON"にして製品を起動すると、フラッシュ書き換えモードとなり、装置番号の設定	″OFF″
	や、ファームウェアのアップデートが可能になります。	
3	「OFF"にしないでください。	″ON″
4	予約	″OFF″

#### 表 6 LED

名称	説明
POWER	電源の"ON"状態を示します。ホストパソコンと接続されてドライバが正しくインストールされると
	点灯します。
MON	他の CUnet ステーションと安定的にリンクしていることを示します。
LCARE	1回のリンク切れが発生したことを示します。
MCARE	同一の CUnet ステーションが 3 回続けてリンク切れとなったことを示します。

# 4. <u>使用準備</u>

# □ 付属アプリケーションと設定ツールのインストール

付属 CD の「¥TOOLS¥LAN¥Setup.exe」を実行して、付属アプリケーションと設定ツールをインスト ールしてください。

# CUstation-LAN 設定ツール

デフォルトのインストールでは[スタート]メニュー→[テクノウェーブ]→[CUstation-LAN 設定ツール]を選 択することで、製品の設定ツールを起動できます。

😳 CUstati	on-LAN設定ツール 🔲 🗖 🗙
	ネットワーク設定ツール IPアドレスや接続モードなどの設定を行います。
	装置番号設定ツール 装置番号を変更します。
	動作設定ツール 起動時の初期化設定や、Modbus/TCPサーバー機能の設定を行います。 設定情報はINIファイル形式のテキストで作成します。
	終7

図 3 CUstation-LAN 設定ツールのメニュー画面

## □ 製品のネットワーク設定

製品の IP アドレスやパソコンとの接続設定を行います。図 3 の画面から[ネットワーク設定ツール] のボタンを押してください。図 4 のような画面が表示されます。表 7 は各設定項目の説明です。

🖂 LANMConfig					
ファイル(E) デバイス(	D) 接続設定(O) ヘルプ(H)				
ファイル操作 ファイルを開く ファイルに保存	デバイス操作 デバイスと接続 編集画面 切断 デバイス	ار: م	読出し 製品情 書込み	東華辰	
現在の設定			新しい設定		_
MACアドレス	16進数		MACアドレス		16進数
ポート	49152 10進数		ポート	49152	10進数
IPアドレス	✓ 自動取得(DHCP)		IPアドレス	☑自動取得(DHCP)	
サブネットマスク			サブネットマスク		
ゲートウェイ			ゲートウェイ		
DNSサーバー	NSサーバー <>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>			☑自動取得	
NTPサーバー			NTPサーバー		
			バスワード		
📃 クライアントモ	○ クライアントモード			- 14	
サーバー			サーバー		
サーバーポート	50177 10進数		サーバーボート	50177	10進数

図 4 ネットワーク設定ツール

#### 表 7 ネットワーク設定項目

項目	初期値	説明
MAC アドレス	製品固有値	書き換えないでください。
ポート	49152	製品をサーバーモードで使用する場合にライブラリから製品に接続す るためのポート番号を指定します。通常変更する必要はありません が、他に49152番ポートを使用しているアプリケーションがある場合な どには49152~65535の範囲で番号を設定してください。 TCP と UDP で同じ番号を使用します。
IP アドレス	DHCP による 自動取得	製品が使用する IP アドレス。初期状態では DHCP サーバーから割り 当てを受けるように設定されています。Modbus/TCP のサーバー機 能を使用する場合は、固定 IP を入力してください。
サブネットマスク	DHCP による 自動取得	初期状態では DHCP サーバーから割り当てを受けるように設定され ています。
ゲートウェイ	DHCP による 自動取得	ルーターなどを通じて外部と通信する場合のゲートウェイアドレスを 指定します。初期状態では DHCP サーバーから割り当てを受けるよう に設定されています。ローカルネットだけで使用する場合は空欄でも 構いません。
DNS サーバー	DHCP による 自動取得	クライアントモードでサーバーのドメイン名を解決する必要がある場合に指定します。
NTP サーバー	設定なし	この製品では使用しません。空欄としてください。
パスワード	初期パスワード	パソコンと製品の接続時の認証に使用されるパスワード。
クライアントモード	チェックなし	製品をクライアントモードで動作させる場合にチェックします。クライアントモードにすると一定間隔で[サーバーアドレス]に指定したホストに接続を試みます。クライアントモードはライブラリ制御のみで有効です。Modbus/TCPサーバー機能には影響しません。
サーバーアドレス	設定なし	クライアントモード時の接続先サーバーを指定します。IP アドレスまた はドメイン名で指定してください。
サーバーポート	50177	クライアントモード時の接続先サーバーのポート番号を指定します。

- ① ネットワーク設定ツールのメニューから[接続設定]を選択し、ご利用のネットワークに合わせてフラッシュ書換えモード時の IP アドレスの割り当て方法を選択します。接続設定の詳細はオンラインヘルプを参照してください。
- ② 番号を設定する製品のディップスイッチの 2 番を"ON"にしてパソコンまたはネットワークに接続しま す。
- ③ 各設定項目を入力し、[デバイスへ書込み]ボタンを押すと新しい設定が製品に書き込まれます。書込みに失敗する場合はオンラインヘルプの「デバイスに接続できない場合」の項を参照してください。
- ④ 続けて次に説明する装置番号設定を行うことが可能です。設定作業を終了するには、製品の電源 を一旦オフにし、ディップスイッチの2番を"OFF"に戻してください。

#### □ 装置番号の設定

制御用ライブラリを使ってパソコンと同じネットワーク内の製品を制御する場合、予め設定した装置 番号により、複数の製品を識別することが可能です。装置番号の設定は下記の手順で行います。

- 図 3 の画面から[装置番号設定ツール]のボタンを押してください。図 5 のような画面が表示されます。
- ② 番号を設定する製品のディップスイッチの 2 番を"ON"にしてパソコンまたはネットワークに接続しま す。
- ③ [新しい番号]に1~65535の範囲の数値を入力します。
- ④ [自動加算]にチェックを入れておくと、書込み毎に番号がインクリメントされます。
- ⑤ [書込み]ボタンを押すと入力した装置番号が製品に設定されます。付属のライブラリ関数からは入力した番号を指定することで、操作する製品を指定することができるようになります。
- ⑥ 続けて次に説明する動作設定を行うことが可能です。設定作業を終了するには、一旦、製品の電源を切り、ディップスイッチの2番を"OFF"に戻してください。番号の書換えは3200回まで可能です。

CUstation-LAN	×
<ul> <li>装置番号の設定を行います</li> <li>装置の電源を切った状態でディップスイッチの2番を"ON"にします。</li> <li>装置の電源を入れパソコンに接続します。設定を行う装置以外は取り外してください。</li> <li>接続ボタンで接続し、「書込みボタンで新しい装置番号を書き込みます。</li> <li>装置の電源を切り、ディップスイッチは元の状態に戻してください。</li> <li>「自動加算」にチェックしておくと書込み毎に番号に1が足されます。</li> </ul>	
接続     現在の番号     書込み     接続設定       新しい番号     1     自動加算     終了	

図 5 装置番号設定ツール

#### □ 動作設定

動作設定では、製品起動時の「MKY43」の初期化方法の指定と、Modbus/TCP のインタフェースから接続可能なクライアントを限定することが可能です。ここでの設定を省略しても制御用ライブラリから製品にアクセスする場合に支障はありません。

設定は INI ファイル形式のテキストファイルとして作成し、専用のツールで製品に書き込みます。 設定ファイルでは、以下で説明するセクションを記述し、機能毎に設定を行います。デフォルトの設 定から変更の必要のないセクションは省略することができます。

### CUNET セクション

「MKY43」の初期化に関する設定を記述します。設定可能なパラメータを表 8 に示します。

パラメータ名	説明	デフォルト値
own	メモリブロックの占有幅を指定します。0 にすると GMM モードに初期化され ます。	0
sa	占有するステーションアドレスを指定します。GMM モードでは無視されま す。	0
bps	通信速度を1~3の値で指定します。 1 : 3Mbps、2 : 6Mbps 、3 : 12Mbps	3
long_frame	1 にすると HUB 対応となります。	0
gm_clear	1 にすると起動時に GM(GlobalMemory)を0 にクリアします。	1
1にすると起動時に SCR レジスタの START ビットを1にセットし、CUnet ネットワークの起動を行います。この動作は起動時のみ行われますので、何らかの理由でネットワークが停止した場合の再スタートは行われません。		0

#### 表 8 CUNET セクションのパラメータ

### MODBUS\_SERVER セクション

MODBUS\_SERVER セクションは Modbus/TCP サーバー機能の設定を行います。設定可能なパラメ ータを表 9 に示します。

#### 表 9 MODBUS\_SERVER セクションのパラメータ

パラメータ名	説明	デフォルト値
authorize	IP アドレスによるフィルタリングを行うかどうかを指定します。"1"とすると MODUBS_SERVER_AUTH_IP セクションに記述された IP アドレス以外からの アクセスが拒否されます。 "0"にすると全ての接続が許可されます。	0

### MODBUS\_SERVER\_AUTH\_IP セクション

MODBUS\_SERVER\_AUTH\_IP セクションには、接続を許可するクライアントの IP アドレスを列挙しま す。MODBUS\_SERVER セクションの authorize パラメータを"1"とした場合は、このセクションに記述さ れた IP アドレスのクライアントだけが接続を許可されます。

"192.168.10.0/24"のように IP アドレスの後に比較するビット数を指定することができます。この例で は上位 24 ビットだけがクライアントのアドレスと比較されますので、ネットワークアドレスが "192.168.10.0"となる全てのクライアントは接続が許可されます。

#### 初期設定ファイルの例

[CUNET] :CUstation-LAN の起動設定 sa=32 :ステーションアドレス 32 own=2 :2 ブロック占有 bps=3 :1:3Mbps, 2:6Mbps, 3:12Mbps start=1 :自動スタート

[MODBUS\_SERVER] ;Modbus/TCP サーバー機能の設定 authorize=1 ;IP による認証を行う

[MODBUS\_SERVER\_AUTH\_IP] 192.168.10.0/24;192.168.10.0からのアクセスを全て許可

#### 初期設定の書込み

- ① 図 3の画面から[動作設定ツール]のボタンを押してください。図 6の画面が表示されます。
- ② 編集画面に設定内容を入力します。
- ③ 設定する製品のディップスイッチの2番を"ON"にしてパソコンまたはネットワークに接続します。
- ④ [デバイスと接続]ボタンを押して製品と接続します。接続に失敗する場合はオンラインヘルプを参照 してください。
- ⑤ [操作対象ブロック]は"EB1"を選択してください。
- ⑥ [デバイスへ書込み]ボタンを押して設定を書き込みます。
- ⑦ 一旦、製品の電源を切り、ディップスイッチの2番を"OFF"に戻してください。

📸 M3069IniWriter		
ファイル(E) デバイス(D) 接続設定(O) ヘルプ(H)		
ファイル検作     デバイス操作       ファイルを開K     デバイスと接続       ファイルに保存     切断   EB1  デバイスへ書込み		
編集		
	<	
	<	
(0, 1)		

図 6 動作設定ツール

# 5. <u>付属アプリケーションについて</u>

### □ StationMaster

「StationMaster」は CUnet によるネットワークの監視・操作を目的としたユーティリティソフトです。稼動中のステーションの検出、グローバルメモリの編集、メールの送受信、PING の送信、ステーション タイプの識別など「MKY43」のほとんどの機能に対応しています。

「StationMaster」の詳細はオンラインヘルプを参照してください。

🚼 StationMaster					
ファイル(E) 接続(C) 操作(M) 表示(V) オブション(O) ヘルブ(H	) 終了(2)				
CUnet Station	Global Memory Mail Receive Buffer				
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15	ADDRESS 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F				
	000 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00				
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31					
32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47					
48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63	050 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00				
Break Detect Jammer Detect					
STOP					
Final Station 63 Station Time 13 Phase RUN	0A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00				
Maaaaa	0B0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00				
IMESSage					
09/08/21 11:36:18 CUpetインタフェースデバイスに接続しました。					
09/08/21 11:37:04	100 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00				
	110 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00				
09/08/21 11:37:05 CUpetインカフェースデバイスに接続しました。					
09/08/21 11:37:30 フラーションアドレフ4のフードを検出しました					
09/08/21 11:37:30   フテージョン4(こわて))を実行します。	170 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0				
09/08/21 11:37:30 フテージョンがけからかモードです。 TYP = 00H					
109/08/21 11:37:30 2テーションアドレ25のノードを検出しました。	1C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0				
	1D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0				
09/08/21 11:37:30 2テージョンタ(:カエリを実行します。					
09/08/21 11:37:30					

図 7 「StationMaster」の動作画面

#### StationEditor

「StationEditor」は「MKY43」の操作方法の学習に便利なソフトウェアです。ハードウェアの動作を確認しながら、「MKY43」の各レジスタやメモリ領域に自由にアクセスすることができます。また、各レジスタの詳細な説明を画面に表示することができ、操作方法を確認しながらの作業が可能です。 「StationEditor」の詳細は「StationEditor ユーザーズマニュアル」を参照してください。



図 8 「StationEditor」の動作画面

# **Appendix**

## □ アクセス速度

図 9 は付属ライブラリを使用して『CUstation-LAN』にリードアクセスしたときに要した時間をグラフ 化したものです。

結果は参考値です。アクセス時間は、ご利用環境によって変化いたしますのでご注意ください。



図 9 リードアクセス時間

# <u>保証期間</u>

本製品の保証期間は、お買い上げ日より1年間です。保証期間中の故障につきましては、無償修 理または代品との交換で対応させていただきます。ただし、以下の場合は保証期間内であっても有 償での対応とさせていただきますのでご了承ください。

- 1. 本マニュアルに記載外の誤った使用方法による故障。
- 2. 火災、震災、風水害、落雷などの天災地変および公害、塩害、ガス害などによる故障。
- 3. お買い上げ後の輸送、落下などによる故障。

# <u>サポート情報</u>

『CUstation-LAN』に関する情報、最新のファームウェア、ユーティリティなどは弊社ホームページに てご案内しております。また、お問い合わせ、ご質問などは下記までご連絡ください。

> テクノウェーブ(株) URL : http://www.techw.co.jp E-mail : support@techw.co.jp

- (1) 本書、および本製品のホームページに掲載されている応用回路、プログラム、使用方法などは、製品の代表的動作・応用例を説明するための参考資料です。これらに起因する第三者の権利(工業所有権を含む)侵害、損害に対し、弊社はいかなる責任も負いません。
- (2) 本書の内容の一部または全部を無断転載することをお断りします。
- (3) 本書の内容については、将来予告なしに変更することがあります。
- (4) 本書の内容については、万全を期して作成いたしましたが、万一ご不審な点や誤り、記載もれな ど、お気づきの点がございましたらご連絡ください。

年月	版	改訂内容				
2012 年 7 月	初					
2017年6月	2	・対応 OS を変更				

改訂記録