

「はじめにお読みください」

このたびは『LANX-I0800』/『LANX-I0404』をお買い上げ頂きありがとうございます。お手数ではございますが、最初に以下の部品が揃っているかをご確認の上、ご使用をお願い申し上げます。

	I/O ユニット 製品本体です。	1 台		DIN レール取付具 製品の下部に取り付けてご利用ください。	1 個
	ゴム足 裏面の適当な位置に貼り付けてご利用ください。	4 個		ネジ 本体に DIN レール取付具を固定する際にご利用ください。	4 個
	EC350R-08P I/O 用コネクタです。	1 個		EC350RL-08P I/O 用コネクタです。	1 個
	電源線 電源供給用です。	1 本			

製品のマニュアル、および、ツールは下記ページよりダウンロードしてください。

ユーザーズマニュアルはご使用前に必ずお読みください。

- マニュアル/ツール類ダウンロードページ -

<https://www.techw.co.jp/SupportFrm.html?pid=LANX-I0x0x>



注意事項

- 本製品は一般民製品です。特別に高い品質・信頼性が要求され、その故障や誤動作が直接人命を脅かしたり、人体に危害を及ぼす恐れのある機器に使用することを前提としていません。本製品をこれらの用途に使用される場合は、お客様の責任においてなされることになり、当該使用に基づいて発生した損害につきましては、弊社は一切の責任を負えませんのでご了承ください。
- お客様の不注意、誤操作により発生した製品、パソコン、その他の故障、及び事故につきましては弊社は一切の責任を負いませんのでご了承ください。
- 本製品または、付属のソフトウェアの使用による要因で生じた損害、逸失利益または第三者からのいかなる請求についても、当社は一切その責任を負えませんのでご了承ください。



テクノウェーブ株式会社

ホームページ : <https://www.techw.co.jp>

メール : support@techw.co.jp